



Trunk SIP AXIALYS

Guide de configuration Alcatel-Lucent OXE R11.0.1

Configuration du Trunk SIP pour une interconnexion au réseau opérateur AXIALYS

Titre : Alcatel-Lucent OXE R11.0.1 - Trunk SIP AXIALYS Date : 24/09/2014 Version : 1.1 Auteur : ILEXIA



Table de matière

Fi	gures		3
Ré	évisions .		4
1	Avan	t-propos	5
2	Intro	duction	6
	2.1	Application générale	6
	2.2	Environnement de tests	6
	2.3	Schéma de principe - Maquette de tests	6
3	Confi	guration de l'IPBX Alcatel-Lucent OXE	7
	3.1	Activation des paramètres généraux du service SIP	7
	3.1.1	Configuration de la table d'acheminement utilisée pour les faisceaux SIP	7
	3.1.2	Création d'un préfixe DPNSS	8
	3.1.3	Configuration du faisceau SIP principal	9
	3.1.4	Configuration du faisceau SIP public	10
	3.1.5	Format de numérotation et translation SDA	12
	3.1.6	Déclaration de la Gateway SIP interne	15
	3.1.7	Déclaration de la Gateway SIP externe	16
	3.2	Configuration du routage d'appels vers le réseau AXIALYS	19
	3.2.1	Hypothèses d'implémentation	19
	3.2.2	Configuration des règles de discrimination pour le routage des appels	19
	3.2.3	Configuration des tables de routage ARS	20
	3.2.4	Configuration des domaines IP	21
	3.2.5	Paramétrage des codecs utilisés	22
	3.3	Paramétrage du fax	24
	3.3.1	Paramétrage du fax	24
4	Confi	guration de l'OT-SBC Alcatel-Lucent	25
	4.1	Configuration Réseau	25
	4.2	Activation de la fonctionnalité SBC	27
	4.3	Configuration du Media Realm	28
	4.4	Configuration du SRD Table	30
	4.5	Configuration du SIP Interface	32
	4.5.1	Configuration d' IP Group Table:	33
	4.5.2	Configuration du Proxy:	35
	4.5.3	Configuration du Proxy:	37
	4.5.4	Configuration d'IP to IP Routing Table:	38
	4.5.5	Configuration du Profile	40
	4.5.6	Configuration du Trunk SIP	43

≻



Figures

Figure 1 – Maguette de tests	6
Figure 2 – Table d'acheminement réseau utilisée par la passerelle SIP interne	7
Figure 3 – Préfixe DPNSS	
Figure 4 – Configuration du faisceau SIP principal	9
Figure 5 – Configuration du faisceau SIP public – menu 1	. 10
Figure 6 – Configuration du faisceau SIP public – menu 2	. 11
Figure 7 – DPN appliqué au faisceau SIP public	
Figure 8 – construction de la transformation SDA/numéro interne	
Figure 9 – Association DPN et faisceau SIP public AXIALYS	
Figure 10 – Configuration de la passerelle SIP interne	. 15
Figure 11 – Configuration de la passerelle SIP externe - vers AXIALYS	16
Figure 12 – Configuration du proxy SIP interne	17
Figure 13 – Configuration des adresses de confiance	. 18
Figure 14 – Exemple de discrimination des appels	19
Figure 15 – Apercu table de routage ARS 4	20
Figure 16 – Table de commande	. 20
Figure 17 – Domaine par défaut	21
Figure 18 – Domaine IP (Axialys)	. 21
Figure 19 – Choix du type de compression – G.729	22
Figure 20 – Configuration conversion loi A loi Mu	22
Figure 21 – Choix de la loi de quantification	23
Figure 22 – Multiples lois de quantification pour G.711	. 23
Figure 23 – Gestion optimisée des codecs	23
Figure 24 – Spécification des protocoles pour le Fax	24
Figure 25 - Ecran d'accueil de l'OT-SBC ALU	25
Figure 26 - Network Settings	26
Figure 27- Application Enabling	. 27
Figure 28 - Media Realm IPBX	. 28
Figure 29 - Media Realm ITSP (AXIALYS)	. 29
Figure 30 - SRD Table (côté IPBX)	. 30
Figure 31 - SRD Table (côté AXIALYS)	31
Figure 32 - SIP Interface Table	32
Figure 33 - IP Group Table	. 33
Figure 34 - IP Group Table2	34
Figure 35 - Proxy Sets Table	. 35
Figure 36 - Proxy sets Table2	. 36
Figure 37 - Allowed Coders Groupe	. 37
Figure 38 - IP to IP Routing Table	. 38
Figure 39 - IP to IP Routing Table	. 39
Figure 40 - IP Profile1	. 40
Figure 41 - Configuration des paramètres communs	. 40
Figure 42 - Configuration des paramètres Gateway	. 41
Figure 43 - IP Profile	42
Figure 42 - Configuration du Trunk	. 43
Figure 43 - Paramètres IP Globaux	. 44

Ƴ





Révisions

Versions	Auteur	Date	Commentaires
1.0	ILEXIA	20 Août 2014	Version initiale
1.1	ILEXIA	24 Septembre 2014	Modification : adjonction configuration OT-SBC

Table 1 – document révisions



1 Avant-propos

Ce document donne les principales informations afin de configurer l'IPBX OXE pour s'interfacer en Trunk SIP à l'opérateur AXIALYS et reste uniquement valable dans ce périmètre.

L'implémentation du système ainsi que ce document ont été réalisés à partir d'une configuration "from scratch" (base de données vierge) de l'IPBX ; en dehors des éléments précisés en rouge ou vert, l'ensemble des autres paramètres demeurent ceux par défaut du système.

Ce document s'adresse au personnel technique certifié et habilité à intervenir sur ce système.

Ce document est un guide pour l'installateur (intégrateur ou partenaire autre) et ne peut en aucun cas se substituer à la documentation technique du constructeur.



2 Introduction

2.1 Application générale

Guide de configuration trunk SIP public Alcatel-Lucent OXE - Opérateur AXIALYS.

2.2 Environnement de tests

- IPBX et composants ci-dessous:
 - ALCATEL-LUCENT OXE : R11.0.1 (k1.520.29e)
 - Postes IP Touch, poste SIP
- Plateforme AXIALYS:
 - SBC/Softswitch : OpenSIPS 1.11

2.3 Schéma de principe - Maquette de tests





3 Configuration de l'IPBX Alcatel-Lucent OXE

3.1 Activation des paramètres généraux du service SIP

3.1.1 Configuration de la table d'acheminement utilisée pour les faisceaux SIP

Accès par le menu MGR:

Traducteur > Table d'acheminement réseau



Figure 2 – Table d'acheminement réseau utilisée par la passerelle SIP interne





Accès par le menu MGR:

Traducteur > Plan de préfixe



Figure 3 – Préfixe DPNSS



3.1.3 Configuration du faisceau SIP principal

Accès par le menu MGR: Faisceaux



Figure 4 – Configuration du faisceau SIP principal



3.1.4 Configuration du faisceau SIP public

Accès par le menu MGR:

Faisceaux



Figure 5 – Configuration du faisceau SIP public – menu 1



Accès par le menu MGR: Faisceaux > Faisceau



Figure 6 – Configuration du faisceau SIP public – menu 2



3.1.5 Format de numérotation et translation SDA

Accès par le menu MGR:

Traducteur > Plan de numerot. externe > Description de plan de num.



Figure 7 – DPN appliqué au faisceau SIP public



Accès par le menu MGR:

Traducteur > Plan de numerot. externe > Traducteur numéro SDA

Consultation/Modification: Traducteur SDA : règles No noeud-réseau (réservé soft) : 1 Instance (réservée soft) : 1 Numéro de traducteur SDA : 4 ler No extérieur de la tranche : 5125 ler No intérieur de la tranche : 7925 Taille de la tranche : 5 Numéro intérieur unique + Non Le traducteur « 4 » est celui défini dans la gestion précédente. Les 4 derniers digits reçus du réseau seront transcrits pour la correspondance avec le plan de num interne.

Figure 8 – construction de la transformation SDA/numéro interne





Accès par le menu MGR:

Faisceaux > Selecteur Plan de num faisceau

```
Consultation/Modification: Sélecteur de Plan de Num Faisceau
No noeud-réseau (réservé soft) : 1
No faisceau : 4
Instance (réservée soft) : 1
No Desc.Plan.Num public : 34
No Desc.Plan.Num privé : 0
Mode de gestion + Normal
```

Figure 9 – Association DPN et faisceau SIP public AXIALYS



3.1.6 Déclaration de la Gateway SIP interne

Accès par le menu MGR: SIP > Passerelle SIP









Accès par le menu MGR:

SIP > Passerelles externes

lqCo	sultation/Modification: Passerelles Externesqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq	^
x	Ne neevel versever eefrik al	
x	No noeud-raseau (raserva sort): 1 x	
÷		
÷		
÷	Nom de la passevelle · AVIAIVS_CM1	
÷	Nom de la passeiette : AlfAnis Sala 140	
÷	Domaine distant . 21/.10221.110	
<u></u>	Autesse IF FCS	
×		
×	Type de transport + Obr	
×	bomaine d'appartenance : Sip-ng.axiaiys.net	
x	Id d'enregistrement : 34135 X	
x	Id d'enreg, dans P'Asserted + Non X	
x	Timer d'enregistrement : 30 da don don don	
×	Proxy : 10.11.10/.125	
x	Timer de supervision : 60 x	
x	Numero de faisceau : 4 x	
x	Numero de pool : -1 x	
x	Domaine sortant : sip-ng.axialys.net x	
x	Nom de l'utilisateur sortant : 34135 x	
x	X	
x	Mot de passe Sortant : **********	
x	x01111121 : ******* X X	
x	x	
x	Nom de l'utilisateur entrant : axialys x	
x	x	
x	Mot de passe entrant : ******* x	
x	<u>Confidences</u> : *****	
x FC	3325 support par le distant + Oui x	
x	Type de DNS + DNS A x	
x	Adresse IP du DNS primaire : x	
x	Adresse IP du DNS secondaire : x	
x	SDP dans 18X + Non x	
x	Authentification minimale + Aucun x	
x ho	de INFO pour remote extension + Non x	
x	Vers EMS + Non x	
x	SRTP + RTP x	
x	Ignorer inactive/black hole + Non x	
x	Contact avec adresse IP + Oui x	
x yp	e de payload dynamique (dtmf) : 101 x	
x	Outbound Calls 100 REL + Non Support	
x	Incoming calls 100 REL + Non demand	
x	Type de gateway + Type standard x	
х -Т	rans No. for REGISTER/OPTIONS : 2 x	
x P	-Asserted-ID dans No Appelant + Non x	
x	Entifice P-Asserted-ID certific + Non x	
x nf	o. <u>de renvoi ext. fourni par + History</u> Info x	
x en	tificat. proxy sur adresse IP + Oui x	
x	Spicialis dipart + Non x	
x R	elai SDP sur renvoi exterieur + Default x	
х	Transparence SDP en transit + Non x	
x 5	009 supportze/Appels sortants + Not Supported x	
х	Activation du nonce caching + Non x	
х	Type de procedure Fax + G711 x	
x S	RV/rmmission sur serveur occ : 0 x	
х	Unattended Transfer for RSI + Non x	
х	Redirection functionality + Non x	
х	Attended Transfer + Non x	
x	Enter From certifie + Oui x	
х	Support de Re-INVITE sans SDP + Non x	
x E	nreg. sur decouverte de proxy + Non x	
х	Type de codec nego + 📴 faut 🛛 🗙	E
х	X	
mqqq	aadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	Ŧ
	Eigure 11 - Configuration de la passaralle SID externe - vers AVIALVS	
	rigure 11 - configuration de la passerelle SIP externe - vers AMALTS	

蒃





Note:

Créer une deuxième passerelle SIP (n°5 dans notre cas). Les principaux paramètres différenciant sont uniquement indiqués ci-dessous.



Accès par le menu MGR:

SIP > Proxy > Consult/Modification > Toutes les instances et valider

-Consultation/Modification: Proxy	^
No noeud-réseau (réservé soft) : 1 Instance (réservée soft) : 1 Instance (réservée soft) : 1	
Tempo. initiale : 500 Temporisation T2 : 4000	
Tempo de débordement DNS : 5000 Temporisation de liaison TLS : 30 Recherche récursive + Non	
Authentification minimale + Aucun Domaine d'authentification : Seulement appel arriv. authentifié + Oui	
Nombre de Message par période : 25 Durée de mise en quarantaine : 1800 Bascul, TCP si longs messages + Non	
Nombre de retransmissions INVITE : 3	
	~





Accès par le menu MGR: SIP > Adresses IP Adresses de confiances

۲Ľ	4	1	Insta	ances:	Adresses	IP	de	Confianc	e-
-:	> 2	217	7.146	.224.1	96				
	- 2	217	7.146	.224.1	40				
	- 2	217	7.146	.227.1	40				
	1	LO.	.11.10	07.125					

Figure 13 – Configuration des adresses de confiance

≻





3.2 Configuration du routage d'appels vers le réseau AXIALYS

3.2.1 Hypothèses d'implémentation

Le routage des appel est effectué via une prise de faisceau professionnel avec ARS.

Le discriminateur logique 0 est choisi pour cette implémentation.

Choix de routage des appels nationaux et internationaux (fixes/mobiles), numéros spéciaux et numéros d'urgence vers la table ARS n° 4.

3.2.2 Configuration des règles de discrimination pour le routage des appels

Accès par le menu MGR:

ſ

Traducteur > Plan de num externe > Discrimination numérotation

	^
-Consultation/Modification: Règle de discrimination	
No noeud-réseau (réservé soft) : 1	
Instance (réservée soft) : 1	
Instance (réservée soft) : 1	
No. Discriminateur : 0	
No d'appel : 33	
Numéro de zone : 1	
No Table De Routage ARS : 4	
Numéro table des horaires : -1	
Nombre de chiffres : 11	
	×

Figure 14 – Exemple de discrimination des appels





3.2.3 Configuration des tables de routage ARS

Accès par le menu MGR:

Traducteur > Tables de routage ARS > Table de routage ARS > Routage ARS



Figure 15 – Aperçu table de routage ARS 4

Accès par le menu MGR:

Traducteur > Tables de routage ARS > Table commande num

🚱 10.103.101.246 - PuTTY – □ 🗙	
Consultation/Modification: Table commande num. No noeud-réseau (réservé soft) : 1 Instance (réservée soft) : 1 Instance (réservée soft) : 1 No de table : 4 Réf.Opérateur réseau : 0 Commande : I Gateway SIP associée : 4	^
	~

Figure 16 – Table de commande



3.2.4 Configuration des domaines IP

Accès par le menu MGR:

IP > Domaine IP













3.2.5 Paramétrage des codecs utilisés

Accès par le menu MGR:

Installation > Paramètres Compression

Consultation/Modification: Paramètres Compression-	
No poeud-réseau (réservé soft) : 1	
Instance (réservée soft) : 1	
Instance (réservée soft) : 1	
Option système + Type de compression	
Type de compression + C 729	
Figure 10 Chair du trins de compression - C 720	
Figure 19 – Choix du type de compression – 6.729	
s par le menu MGR:	
allation > Autros param Install > Paramètros système	

Consultation (Nodification, Downliters Susting	
consultation/Modification: Parametres Systeme	
No noeud-réseau (réservé soft) : 1	
Instance (réservée soft) : 1	
Instance (réservée soft) : 1	
Option système + Conversion loi A loi Mu	
Conversion loi A loi Mu + Non	





-Consultation/Modification: Paramètres Système
Constitution, notification, faitheores systeme
No noeud-réseau (réservé soft) : 1
Instance (réservée soft) : 1
Instance (réservée soft) : 1
Option système + Loi de quantification
Toi de montification : Toi 3
Loi de quantification + oi A



No noeud-ré	seau (réservé soft)	: 1		
Insta	nce (réservée soft)	: 1		
Insta	nce (réservée soft)	: 1		
	Option système	+ Accepter	les lois Mu	et A en SIP
ccepter les l	ois Mu et A en SIP	+ <mark>O</mark> ui		



Accès par le menu MGR: Installation > Autres param. Install > Paramètres SIP

```
Consultation/Modification: Paramètres SIP

No noeud-réseau (réservé soft) : 1

Instance (réservée soft) : 1

Option système + négociation optimisée des codecs

négociation optimisée des codecs + Type local
```







3.3 Paramétrage du fax

REMARQUE

Pour la mise en œuvre du fax G.711 Passthrough, l'OXE nécessite que la communication initiale soit établie en G.711 (en plus de l'utilisation de carte de compression spécifique, type GD-3).

3.3.1 Paramétrage du fax

Accès par le menu MGR: IP > Paramètres Fax

Consultation/Modification: Paramètres Fax
No noeud-réseau (réservé soft) : 1 Instance (réservée soft) : 1 Option système + T38 uniquement
T38 uniquement + Non

Figure 24 – Spécification des protocoles pour le Fax





4 Configuration de l'OT-SBC Alcatel-Lucent

L'OT-SBC est mis en œuvre pour apporter une fonctionnalité SIP ALG, nécessaire dans ce type d'interconnexion. La configuration ci-dessous est donnée à titre d'indication et ne peut en aucun cas se substituer à la documentation officielle du constructeur.

La version SBC utilisée : OT-SBC R1.0 (6.40AZ.033.005).

4.1 Configuration Réseau

Se connecter à l'interface web d'administration en remplissant les champs de votre navigateur comme suit :

- URL : http://adresse ip de l'OT-SBC ALU/
- Identifiant (par défaut): Admin
- Mot de passe (par défaut): Admin

Mediant	t SW 🖉 Submit 🧕	Burn Device Actions	🚯 Home 🔞 Help	😋 Log off
Configuration Maintenance Status Search	Mediant SW Home Page			
Basic © Full	Vetwork	PCI-1	PCI-2	
	General Information Product Type Mediant Software E Firmware Version 6.40AZ.03 Resteue	-SBC 3.005		
	Protocol Type Operational State UNLO High Availability Not Operational State	SKED tional		

Figure 25 - Ecran d'accueil de l'OT-SBC ALU

Passer les menus de l'OT-SBC du mode « Basic » au mode « Full » à l'aide des balises situées en haut à gauche de l'écran d'accueil pour avoir accès aux réglages avancés.





✓ Création des interfaces réseaux LAN et WAN (NET1 et NET2 dans notre Exemple)

Sur la partie gauche, naviguer sur l'arborescence pour arriver au menu Network Settings > IP settings :

Media Media	nt SW	V	🖉 Submit 💿 Burn	Device Acti	ons 🔻	🚯 Home 🧕	Help	Eog off		
Configuration Maintenance Status & Diagnostics Search	Multip	ble Interface Table								
Basic Full		Add Index				Done				
B VoIP	Index	Application Type	Interface Mode	IP Address	Prefix Length	Gateway	VLAN ID	Interface Name	Primary DNS Server IP Address	Second
Physical Ports Settings	0 🔘	OAMP + Media + Control	IPv4 Manual	10.11.107.125	24	10.11.107.254	1	NET1		
IP Settings	2 0	Media + Control	IPv4 Manual	84.14.155.195	29	84.14.155.193	192	NET2	0.0.0.0	0.0.0.0
Media Media Gervices Genevices Genevi	•									> Submit



Creation de l'interface LAN : "NET1" (choix arbitraire)

- Application Type : OAMP + Media + Control
- Interface Mode : IPv4 Manual
- IP Address : Adresse IP statique de l'OT-SBC ALU (LAN)
- Prefix Length : Masque de sous réseau (avec la notation CIDR)
- Gateway : Passerelle par défaut du sous réseau de l'OT-SBC ALU
- VLAN ID : L'identifiant du vlan
- Interface Name : le nom de l'interface
- Primary DNS Server IP Address : serveur DNS préféré
- Secondary DNS Server IP Address : serveur DNS auxiliaire
- Underlying Interface : GROUP_1
- > Creation de l'interface WAN : "NET2" (choix arbitraire)
 - Application Type : Media + Control
 - Interface Mode : IPv4 Manual
 - IP Address : Adresse IP statique pour l'interface WAN
 - Prefix Length : Masque de sous réseau (avec la notation CIDR)
 - Gateway : Passerelle par défaut du sous réseau de l'OT-SBC ALU
 - VLAN ID : L'identifiant du vlan
 - Interface Name : le nom de l'interface
 - Primary DNS Server IP Address : serveur DNS préféré
 - Secondary DNS Server IP Address : serveur DNS auxiliaire
 - Underlying Interface : GROUP_2





4.2 Activation de la fonctionnalité SBC

Voip > Applications Enabling :

Changer l'option SBC Application à Enable

AudioCodes Mediant SW	Submit 🙆 Burn Device Actions 💌 💰 Home 🔞 Help 🛬 Log off	
Configuration Maintenance & Disgnostics Search Basic Full Security Security Applications Enabling Control Network Basic Security	splications Enabling	
		Submit

Figure 27- Application Enabling



Note : Le redémarrage en mode BURN to FLASH est requis.





4.3 Configuration du Media Realm

Voip> Media > Media Realm Configuration > Add

> Configuration du LAN Realm (Côté IPBX)

Remplir les champs comme suit:

- Index: 1
- Media Realm Name: realm1
- IPv4 Interface Name : NET1
- IPv6 Interface Name: None
- Port Range Start : 6000
- Number Of Media Session Legs : 100
- Port Range End : 6990
- Trans Rate Ratio : 1
- Is Default : Yes

AudioCodes	ant SW	Submit 🙆 Burn	Device Actions	💼 Home 📀 Help	Elog off	
onfiguration Maintenance Status & Diagnostics	Media Realm Table					
Search	Add					
Basic • Full	1 realm1	Edit Record		×		
VoIP	2 realm2	Index	1			
Network		Media Realm Name	realm 1	10. 1		
Media		IPv4 Interface Name	NET1 ¥			
RTP/RTCP Settings		IPv6 Interface Name	None 🔻			
General Media Settings		Port Range Start	6000			
Media Realm Configuration		Number Of Media Session Legs	100			
Media Security		Port Range End	6990			
Applications Enabling		Trans Rate Ratio	1			
Control Network		Is Default	Yes 🔻			
Coders And Profiles			🛢 Submit 🗙 Ca	ncel		
@sbc						

Figure 28 - Media Realm IPBX



_



Remplir les champs comme suit :

- Index: 2
 - Media Realm Name: realm2
- IPv4 Interface Name : NET2
- IPv6 Interface Name: None
- Port Range Start : 7000
- Number Of Media Session Legs : 100
- Port Range End : 7990
- Trans Rate Ratio : 1
- Is Default : No



Figure 29 - Media Realm ITSP (AXIALYS)





4.4 Configuration du SRD Table

Voip> Control Network > SRD Table

Configuration du LAN SRD

Remplir les champs comme suit :

- SRD Index: srd1
- SRD Name: srd1
- Media Realm: realm1

	Mediant SW	Submit 🙆 Burn Device Actions 🔹 🚯 Home 🔞 Help 😁 Log off	
Contiguation Maintenance Statis Search Basic * Full Basic * Full Media Search Control Network Search Search For Table P Group Table P Group Table Str Definitions Sec Sec	Mediant SW	Submit Device Actions Image: None Image: None Image: None SRD Index Image: Image: Image: None Image: Im	Remove Submit
		Add Network Interface Application Type UDP Port TCP Port TLS Port Message Policy NET1 SBC 5060 0 0 None	

Figure 30 - SRD Table (côté IPBX)





Configuration du WAN SRD

Remplir les champs comme suit :

- SRD Index: srd2
- SRD Name: srd2
- Media Realm: realm2

AudioCodes Mediant S	W Submit 🙆 Burn Device Actions 🔻 💰 Home 🔞 Help 😁 Log off	
AudioCodes Meint S Search Basic * Full Gonfiguration Maintenance Search Basic * Full Gonfiguration Maintenance Search Basic * Full Gonfiguration Search Search Search Gonfiguration Search Gonfiguration Search Gonfiguration Search Gonfiguration Search Search Gonfiguration Search Sear	SRD Settings SRD Index 2 - srd2 Common Parameters SRD Name Media Realm • IP Group Status Table Index Type Pescription Proxy set SIP group mere profile 2 SERVER Axielys	
Proxy Sets Table Coders And Profiles SBC		Remove Submit
	SIP Interface Table Add Network Interface Application Type UDP Port TCP Port TLS Port Message Policy NET2 SBC 5060 0 0 None	

Figure 31 - SRD Table (côté AXIALYS)





4.5 Configuration du SIP Interface

Voip> Control Network > SIP Interface Table > Add

- Configuration du LAN SIP Interface
 - Remplir les champs comme suit :
 - Index: 0
 - Network Interface : NET1
 - Application Type: SBC
 - UDP Port: 5060
 - TCP Port : 0
 - TLS Port : 0
 - SRD : 1
 - Message Policy : None

Media Media	nt SW	9	2 Sub	mit (9 Burn	Device Actions 🔻)	Home	Help	•	Log off		
Configuration Maintenance Status & Diagnostics	SIP Interface	able											
Search Search		Add Edit				Delete							
B System			I	ndex	Network Interface	Application Type	UDP Port	TCP Port	TLS Port	SRD	Message Policy	1	
Retwork B Security Media			0		NET2 NET1	SBC SBC	5060 5060	0	0	2	None None		
Gervices Applications Enabling Gontrol Network SAD Table Froxy Sets Table Proxy Sets Table Coders And Profiles SBC													

Figure 32 - SIP Interface Table

- Configuration du WAN SIP Interface Remplir les champs comme suit :
 - Index: 1
 - Network Interface : NET2
 - Application Type: SBC
 - UDP Port: 5060
 - TCP Port : 0
 - TLS Port : 0
 - SRD : 2
 - Message Policy : None





4.5.1 Configuration d' IP Group Table:

Voip> Control Network > IP Group Table

- > Configuration du IP Group1 associé à l'ALCATEL IPPBX :
 - Remplir les champs comme suit :
 - Index: 1
 - Type: SERVER
 - Description: Alcatel
 - Proxy Set ID: 1
 - SRD : 0
 - Media Realm : realm1
 - IP Profile ID: 1

NB. laisser les autres paramètres à leur valeur par défaut.

sic • Full	•		-
sic ® Full			
	Index	1 •	
System			
/oIP	Common Parameters		
Security	Туре	SERVER	
Media	Description	Alcatel	
Services	Provy Set ID	1	
Applications Enabling	SID Crown Name		
Control Network	Sie Group wante		
SIP Interface Table	Contact User		
IP Group Table	🗲 SRD	0	
Proxy Sets Table	🗲 Media Realm	realm1 V	
SIP Definitions	IP Profile ID	1 •	
Coders And Profiles	Gateway Parameters		
	Always Use Route Table	No	
	Routing Mode	Not Configured V	
	SIP Re-Routing Mode	Standard	

▼ SBC Parameters	
Classify By Proxy Set	Enable v
Max Number Of Registered Users	-1
Inbound Message Manipulation Set	-1
Outbound Message Manipulation Set	-1
Registration Mode	User initiates registrations
Authentication Mode	User authenticates
Authentication Method List	
Enable SBC Client Forking	Yes

Figure 33 - IP Group Table



_

➢ Configuration de l'IP Group2 associé à Axialys SBC : Remplir les champs comme suit :

- Index: 2
 - Type: SERVER
- Description: Axialys
- Proxy Set ID: 2
- SRD : 0
- Media Realm : realm2
- IP Profile ID: 1

NB. laisser les autres paramètres à leur valeur par défaut

Search			Basic Parameter List 🖌
Basic • Full	▼ Index	2	
■ VoIP ■ Network	✓ Common Parameters		
	Type Description	SERVER Axialvs	
Gervices Gervices Applications Enabling	Proxy Set ID	2	
Control Network	SIP Group Name		
SIP Interface Table	<pre> srD </pre>	0	
Proxy Sets Table	 Media Realm IR Profile ID 	realm2	
Coders And Profiles		· · · ·	
SBC III	Always Use Route Table	No T	
	Routing Mode	Not Configured	
	SIP RE-Routing Mode	Standard	_

✓ SBC Parameters	
Classify By Proxy Set	Enable 🔻
Max Number Of Registered Users	-1
Inbound Message Manipulation Set	-1
Outbound Message Manipulation Set	-1
Registration Mode	User initiates registrations 🔹
Authentication Mode	User authenticates 🔹
Authentication Method List	
Enable SBC Client Forking	Yes 🔻

Figure 34 - IP Group Table2





4.5.2 Configuration du Proxy:

Voip> Control Network > Proxy Sets Table

- Configuration du Proxy1 associé à l'IPBX OXE : Remplir les champs comme suit :
 - Proxy Set ID: 1
 - Proxy Address: l'adresse IP de l'IPBX
 - Transport Type: UDP
 - Enable Proxy Keep Alive : Using Option
 - Proxy Keep Alive Time: 60
 - Proxy Load Balancing Method : Disable
 - Is Proxy Hot Swap : Yes
 - Proxy Redundancy Mode : Homing
 - SRD Index : 1
 - Classification Input : IP Only

Mediant St Mediant St	~ 🖉 ^s	Submit 🧕 Burn Device Ac	tions 🔹 💼 Home 🥡	🕑 Help 🛛 😋 Log off	
AudioCodes Mediant Status Serch Search Basic * Full Search Basic * Full System VolP Network Services Services Services Services Services Display to the frace table IP Group Table IP Group Table IP Definitions	N Sets Table Proxy Proxy Sets Table Proxy Enab Proxy	Pubmit Device Ac y Set ID Proxy.Address 1 10.103.101.246.5060 2	tions ▼ Keip ← Log off		
Coders And Profiles	Proxy	y Load Balancing Method	Disable T		
	Proxy	y Redundancy Mode	Homing V		
	🗲 SRD	Index	1		-
					Submit

Figure 35 - Proxy Sets Table



_



- Configuration du Proxy2 associé à Axialys SBC :
 - Remplir les champs comme suit :
 - Proxy Set ID: 2
 - Proxy Address1: l'adresse IP du AXialys SBC (217.146.224.140:5060 Serveur Principale)
 - Proxy Address2: l'adresse IP du Axialys SBC (217.146.227.140:5060 Serveur Backup)
 - Transport Type: UDP
 - Enable Proxy Keep Alive : Using Option
 - Proxy Keep Alive Time: 60
 - Proxy Load Balancing Method : Disable
 - Is Proxy Hot Swap : Yes
 - Proxy Redundancy Mode : Homing
 - SRD Index : 2
 - Classification Input : IP Only



•		
Enable Proxy Keep Alive	Using Options 🔻	
Proxy Keep Alive Time	60	
Proxy Load Balancing Method	Disable T	
Is Proxy Hot Swap	Yes T	
Proxy Redundancy Mode	Homing T	
🗲 SRD Index	2	
Classification Input	IP only 🔻	

Figure 36 - Proxy sets Table2





4.5.3 Configuration du Proxy:

Voip> SBC > Allowed Coders Group:

- Configuration du Codecs :
 - Remplir les champs comme suit :
 - Allowed Coders Group ID: 0
 - Coder Name :
 - 1-G711A-law 2-G711U-law
 - 3-G729

Mediant Mediant	SW Submit 🙆 Burn Device Actions 🔻 🚯 Home 🔞 Help 😁 Log off	
Configuration Meintenance Status & Diagnostics Search Basic Full Control Network	Allowed Coders Group ID Allowed Coders Group ID Coder Name 3.711A-aw G.711A-aw G.723 V V V V V V V V V V V V V	
		Submit







Voip> SBC > Routing SBC > IP to IP Routing Table > Add

routage des appels vers l'IPBX

Remplir les champs comme suit :

- Index: 1
- Source IPGroup ID : 1
- Source Username Prefix : *
- Source Host : *
- Destination Username Prefix : *
- Destination Host : *
- Request Type : ALL
- Message Condition : None
- ReRoute IPGroup ID : -1
- Call Trigger : Any
- Destination Type : IP Groupe
- Destination IPGroup ID : 2
- Destination SRD ID : 2
- Destination Address :
- Destination Port : 0
- Destination Transport Type
- Alternative Route Options : Route Row
- Cost Group : None



Figure 38 - IP to IP Routing Table





routage des appels vers Axialys

Remplir les champs comme suit :

- Index: 2
- Source IPGroup ID : 2
- Source Username Prefix : *
- Source Host : *
- Destination Username Prefix : *
- Destination Host : *
- Request Type : ALL
- Message Condition : None
- ReRoute IPGroup ID : -1
- Call Trigger : Any
- Destination Type : IP Groupe
- Destination IPGroup ID : 1
- Destination SRD ID : 1
- Destination Address :
- Destination Port : 0
- Destination Transport Type
- Alternative Route Options : Route Row
- Cost Group : None



Figure 39 - IP to IP Routing Table





4.5.5 Configuration du Profile

Voip> Coders And Profiles > IP Profile Settings

▼		
Profile ID	1	•
Profile Name	IP-PBX	
Fig	ure 40 - IP Profile1	

Remplir les champs comme suit :

- Profile ID: 1
- Profile Name: IP-PBX

Changer les options ci-dessous (marqué en rouge sur Figure 17) et laisser les autres paramètres par défauts :

- Disconnect on Broken Connection : Yes
- Allowed Coders Group ID : Coders Group 0
- Allowed Coders Mode: restriction
- Media Security Behavior: RTP

Common Parameters :

- Disconnect on Broken Connection : Yes

Common Parameters			
🗲 RTP IP DiffServ	46	Z	
Signaling DiffServ	40	Z	
Disconnect on Broken Connection	Yes 🔻	2	
Dynamic Jitter Buffer Minimum Delay [msec](*)	10	Z	
Dynamic Jitter Buffer Optimization Factor(*)	10	Z	
RTP Redundancy Depth(*)	0 -	Z	
🗲 Echo Canceler(*)	Disable 🔻	Z	
🤣 Input Gain (-32 to 31 dB)(*)	0	Z	
Voice Volume (-32 to 31 dB)(*)	0	Z	
🔗 Enable Symmetric MKI	Disable	2	
🗲 MKI Size	-1	Z	

Figure 41 - Configuration des paramètres communs





Gateway Parameters :

- Enable Early Media : Disable

 Gateway Parameters 			
🗲 Fax Signaling Method	G.711 Transport	Z	
🗲 Play Ringback Tone to IP	Don't Play 👻	2	
🗲 Enable Early Media	Disable -	Z	
🗲 Copy Destination Number to Redirect Number	Disable 🚽	2	
🗲 Media Security Behavior	Preferable -	Z	
🗲 CNG Detector Mode	Disable 🚽	2	
🗲 Modems Transport Type	Enable Bypass 🔻	Ø	
🗲 NSE Mode	Disable 🚽	2	
✤ Number of Calls Limit	-1	2	
🤣 Progress Indicator to IP	Not Configured	2	
🤣 Profile Preference	1 💌	Ø	
🗲 Coder Group	Default Coder Group	2	
🗲 Remote RTP Base UDP Port	0	2	
✤ First Tx DTMF Option	RFC 2833	2	
🗲 Second Tx DTMF Option	•	2	
🗲 Declare RFC 2833 in SDP	Yes 💌	2	
🗲 Enable Hold	Enable 🔻	Z	

Figure 42 - Configuration des paramètres Gateway



SBC :

- Allowed Coders Group ID: Coder Group 0
- Allowed Coders Mode: Preference
- Enable Early Media : Preference
- Media Security Behavior : RTP.
- **SBC Remote Re-Invite Support :** Supported only with SDP.

▼ <u>SBC</u>		
🗲 Transcoding Mode	Only if Required -	
Extension Coders Group ID	None 👻	
Allowed Coders Group ID	Coders Group 0 👻	
Allowed Coders Mode	Preference 🔽	
🗲 SBC Preferences Mode	Doesn't Include Extensions	
🗲 Diversion Mode	Not Configured 🚽	
🗲 History Info Mode	Not Configured 🚽	
🗲 Media Security Behavior	RTP 🗸	
🗲 RFC 2833 Behavior	As Is 💌	
🗲 Alternative DTMF Method	Don't Care 🔻	
🗲 P-Assert Identity	Not Configured 🚽	
🗲 SBC Fax Coders Group ID	None 👻	
🗲 SBC Fax Behavior	0	
🗲 SBC Fax Offer Mode	0	
🗲 SBC Fax Answer Mode	1	
🔗 SBC Session Expires Mode	Transparent -	
🗲 SBC Remote Ringback Source Reliability	Unreliable 🚽	
🔗 SBC Local Ringback Capability	supported 👻	
🔗 SBC Remote Supports RFC 3960	Not Supported	
🔗 SBC Multiple 18x Support	supported 👻	
🗲 SBC Early Media Response Type	Transparent -	
SBC Remote Update Support	Supported 🔽	
SBC Remote Re-Invite Support	Supported only with SDP	
🗲 SBC Remote Refer Behavior	Not Configured 🚽	
🗲 SBC Remote Early Media Support	supported	
🗲 SBC Remote 3xx Behavior	Not Configured	
🔗 SBC Remote Delayed Offer Support	Supported -	
🕏 SBC PRACK Mode	Transparent -	

Figure 43 - IP Profile





4.5.6 Configuration du Trunk SIP

Configuration paramètres d'authentification Voip> SIP Definitions > Account Table > Add

Remplir les champs comme suit :

- Index: 1
- Served Trunk Group: -1
- Serving IP Group : 1
- Username : le nom d'utilisateur du Trunk
- Password : Mot de passe du compte SIP Trunk
- Host Name : nom d'hote
- Register : Yes
- Contact User :
- Application Type : SBC

Puis valider en cliquant sur : Register.

Index	Served Trunk Group	Serving IP Group	Username	Password	Host Name	Register	Contact User	Application Type
1	-1	1		*		No		GW\IP2IP
0				r -	r	-		

Register Un-Register

Figure 44 - Configuration du Trunk





Remplir les champs comme suit (laisser les autres paramètres par défaut):

- Subscription Mode: Per Gateway
- Registration Mode: Per Gateway

~_			
🗲 Use Default Proxy	No 👻	2	
🗲 Proxy Name		2	
🗲 Redundancy Mode	Parking	2	
🗲 Proxy IP List Refresh Time	60	Z	
🗲 Enable Fallback to Routing Table	Disable -	Z	
🗲 Prefer Routing Table	No 🔻	Z	
🗲 Always Use Proxy	Disable -	2	
🗲 Redundant Routing Mode	Routing Table	2	\Box
🗲 SIP ReRouting Mode	Standard Mode	2	
🗲 Enable Registration	Disable 🔻	2	
🗲 Registrar Transport Type	Not Configured -	2	
🗲 Registration Time	180	2	
	50	2	
🗲 Registration Retry Time	30	2	
🗲 Registration Time Threshold	0	2	
🗲 Re-register On INVITE Failure	Disable 🔻	2	
🗲 ReRegister On Connection Failure	Disable 🔻	2	
🗲 Gateway Name		2	
🗲 Gateway Registration Name		2	
🗲 DNS Query Type	A-Record 👻	2	
Proxy DNS Query Type	A-Record -	2	\Box
🗲 Subscription Mode	Per Gatew ay	2	
Number of RTX Before Hot-Swap	3	2	
🗲 Use Gateway Name for OPTIONS	No 🔻	2	
🗲 User Name		2	
🤣 Password	Default_Passwd	2	
Cnonce	Default_Chone	2	
Registration Mode	Per Gatew ay	2	
🤣 Challenge Caching Mode	None 🔻	2	
🤣 Mutual Authentication Mode	Optional 💌	Z	

Figure 45 - Paramètres IP Globaux



